

Procedura sprzęgania naczepy: czas 15 minut

Ciągnik samochodowy MAN TGS + naczepa WIELTON

1. Podjedź równo przed naczepę około 1 metra
 2. Sprawdź czy mechanizm sprzęgający w ciągniku jest otwarty (otwarcie siodła)
 - Sposób otwarcia: Odciągnięcie rączki rygla w prawo następnie mocno do siebie i na końcu znów w prawo.Ciągnik z naczepą powinien być na równym poziomie (na równej powierzchni). W przeciwnym wypadku zamek ze sworzniem może się zablokować.
 - sprawdzenie zaciągnięcia hamulca postojowego naczepy.
 3. Sprawdź wysokości siodła względem naczepy
 - w razie potrzeby obniż wysokość tylnej osi ciągnika. Chodzi oto aby ciągnik swobodnie wjechał pod naczepę.
 4. Wjazd ciągnikiem pod naczepę
 - zatrzymaj się tak aby mechanizm sprzęgający siodła był około 40 a 50 cm przed sworzniem królewskim.
 5. Podnieś siodło za pomocą pilota aby całkowicie przywarło do dołu naczepy (aż lekko podniesie naczepę)
 6. Powoli cofnij do momentu zapięcia rygla ze sworzniem naczepy
 7. Sprawdź czy mechanizm sprzęgający trzyma naczepę
 - delikatnie ruszyć do przodu.
 - Sprawdzenie rygla. Wyjść z ciągnika i sprawdzić wizualnie pozycję rygla.
 8. Wyłącz silnik ciągnika oraz zewnętrzne światła
 9. Podłącz przewody z naczepą w podanej kolejności: ABS, przewody świateł: biały do białego, czarny do czarnego, przewody pneumatyczne: tutaj pierwszy żółty (sterujący), a na końcu czerwony (zasilający)
Podnieć lekko tylne zawieszenie ciągnika za pomocą pilota.
 10. Podnieść do końca stopy naczepy, usuń kliny zabezpieczające z pod kół naczepy.
 11. Zwolnij hamulec postojowy naczepy
 - w naczepie wciśnij czerwony przycisk od hamulca postojowego
 12. Sprawdź wszystkie światła naczepy:
 - włącz światła mijania i przeciwmgłowe (sprawdzam pozycyjne i przeciwmgłowe)
 - lewy kierunkowskaz
 - prawy kierunkowskaz
 - światła awaryjne
 - światła hamowania stop i światła cofania (prosimy o pomoc egzaminatora)
- Opcja:
Wykonaj test świateł z potwierdzeniem z menu komputera pokładowego pojazdu
13. Sprawdź zabezpieczenia ładunku na naczepie:
 - ładunek, burta, plandeka
 14. Wypoziomuj zestaw do poziomu jazdy używając pilota